



Fixation d'un fermoir :

Voici les étapes :

- 1- Positionner le fermoir de façon à ce qu'il soit bien centré.



- 2- Appuyer un coup afin que les deux petits pitons au dos du fermoir laissent une trace sur le bois.



- 3- Percer les traces laissées par les pitons avec le foret adéquat sans traverser la porte. Ces pitons évitent le fermeoir de bouger.



- 4- Replacer le fermeoir et à l'aide d'un crayon marquer les deux autres trous à percer.



- 5- Percer tout en traversant la porte, là aussi attention de bien prendre le foret adéquat avant de percer.



- 6- Poser le fermail de façon à ce que les pitons rentrent dans leur emplacement.
7- Poser les attaches qui serviront à la tige (voir ci-dessous la fixation des attaches)



- 8- Poser les deux poignées.



- 9- Fixation des attaches et des poignées à l'aide de bout de bois :

Les pattes des deux attaches pour le passage de la targette ne peuvent pas être retournées au dos. Une fois fixées, les pattes sortantes seront coupées comme ceci



Les pattes des poignées en revanche peuvent être recourbées au dos comme ceci



Fixation terminée :



Nous espérons que notre explication est claire pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez des difficultés.

Nous vous souhaitons une agréable journée.

Cordialement
L'équipe Caractères de Chine.